


制服の装着方法 ①


⚠️ ドールはレジン素材のため、転倒により破損することがあります。作業は平らな安定した場所で行ってください。

1 ヘッドパーツを取り外す

準備 Sカン用フック(※磁石)を用意する ヘッドパーツのSカン金具を引き上げる道具を用意します。




Sカン用フック
Sカン




引き上げて
90度ひねる

縦穴



Sカンを
ヘッドパーツの
縦穴に入れる



外したヘッドパーツは顔を上に向けて安定した場所に置いてください。下にタオル等やわらかい布などを敷いておくことより安心です。

ヘッドパーツの蓋(マグネット接着)を開けて、Sカン用フックをSカンに引っかけます。

Sカンを引き上げて固定溝から外したら、ヘッドパーツの縦穴に入るように90度ひねります。

Sカンをヘッドパーツの縦穴に入れたら、Sカン用フックを外し、メイクに触れないように注意しながらヘッドパーツを取り外します。

⚠️ ヘッドの付け外しは強い力が必要です。ケガや破損のないようご注意ください。

⚠️ メイクは摩擦で剥がれることがあります。ヘッドパーツの取扱にはご注意ください。

2 ヘッドパーツにアイをはめる

準備 スカルピー(※磁石)を柔らかくほぐす アイの2〜3倍量くらいのスカルピーをちぎって、柔らかくなるまで指でもみほぐしておきます。



横からの図
棒状にして巻いたスカルピー
丸めて平たくしたスカルピー
アイ



アイホール



ヘッドを正面から見ながら、後ろから指でアイを動かしてアイの位置を決めます。



スカルピーを伸ばすように押さえて固定

スカルピーを棒状に細く伸ばしてアイの周りに巻きつけます。残りのスカルピーを、丸く平らに伸ばしてアイの後ろに貼り付けます。

ヘッドパーツのアイホール(アイを入れるくぼみ)にアイを入れてスカルピーを軽く押しつけ、アイが落ちない程度に仮止めします。

位置が決まったらスカルピーを押し付けて固定します。

3 ハンドパーツを取り外す



腕パーツ
テンションゴム
ハンドパーツ



固定溝





腕パーツを持って、テンションゴムが見えるまでハンドパーツを引っ張ります。

腕パーツの穴の両側にある固定溝にSカンを固定します。

Sカンを固定したら、ハンドパーツを倒すようにしてSカンから外します。

外したハンドパーツは転がらないよう安定した場所に置いておきます。

4 インナーを着せる



ショーツを足先から通します。



腰まで上げて履かせます。



ブラを両腕に通します。



肩紐をかけた後、カップをバストに合わせます。



後ろを合わせて留めます。

5 シャツを着せる



腕を背面に伸ばして後ろから着せる



肩まで着せたら、前ボタンを留めます。



カフス

カフスを2回折り返して、袖まくりをします。



左の裾のループ

右の裾を通す

左右を引いて前結びにする

6 スカートを履かせる



スカートの後ろボタンを外し、足先を通します。



ウエストまで上げて履かせます。



シャツの後ろの裾をスカートの中に入れます。



後ろのボタンを留めてシャツを整えます。

7 靴下と靴を履かせる



つま先に靴下を被せます。



生地を滑らせて送りながら履かせます。



シューズにつま先を入れます。



中程まで入れたら、かかとを押し込むようにして履かせます。



かかとがしっかりと収まっているか確認したら、もう一方も履かせます。

8 チョーカー、ネクタイを付ける



シャツの襟を開いて、前からチョーカーを巻きつけます。



マグネットクラスプ

後ろのマグネットクラスプを留めます。



ネクタイを付けやすいようにシャツの襟を立てます。



ネクタイの輪をシャツの首元に通します。



ネクタイの位置が決まったら、立てていたシャツの襟を戻して整えます。

9 左腕に数珠とブレスレットを付ける



左腕に数珠を通します。



次に、ブレスレットを通します。



2本を袖の方まで押し入れます。

10 ハンドパーツを取り付ける



腕パーツを持って、外していたハンドパーツを用意します。(写真は左腕)



ハンドパーツの金具をSカンにひっかけるようにして取り付けます。



ハンドパーツを引いてSカンを固定溝から外す



腕パーツの穴にSカンが入るようハンドパーツをひねって、Sカンを中に収めます。

11 ヘッドパーツを取り付ける



ヘッドパーツをボディにのせて、Sカン用フックをSカンにひっかけます。



まっすぐ上に引き上げる

Sカンを引き上げます。



Sカンを90度ひねって固定溝に入れる

Sカンが固定溝に入るように90度にひねって、引き上げたSカンを下ろして固定します。



ヘッドパーツの蓋を締めます。

制服の装着方法 ②

⚠️ ドールはレジン素材のため、転倒により破損することがあります。作業は平らな安定した場所で行ってください。

12 ウィッグを被せる



ウィッグを軽く被せ、前側（前髪の生え際あたり）を指で押さえ、固定します。

前側を固定したまま、反対の手でウィッグの襟足の生地を持ち、引き下げて被せます。

前髪やサイドの髪を整えます。

13 カバンを持たせてスタイリング



チャームが外側になる向きで、カバンの肩までかけたら、位置やチャームを整えます。持ち手を腕に通します。

様々なポーズで
お楽しみください

水着の装着方法

水着を装着する場合は、次の手順で進めてください。

※制服から着替えさせる場合は、こちらの装着方法のみで進めてください。

制服の装着方法 ①

- 1 ヘッドパーツを取り外す
- 2 ヘッドパーツにアイをはめる
- 3 ハンドパーツを取り外す

水着の装着方法

- 1 ボトムを履かせる
- 2 トップを付ける
- 3 ネックレスを付ける

制服の装着方法 ②

- 9 左腕に数珠とプレスレットを付ける
- 10 ハンドパーツを取り付ける
- 11 ヘッドパーツを取り付ける
- 12 ウィッグを被せる

1 ボトムを履かせる



ボトムをつま先から通します。
上の紐が中央に寄っている方が前です。



紐が絡まないように注意しながら、履かせます。




ヒップまで履かせたら、上の紐の位置を整えます。

2 トップを付ける



ネックストラップを首にかけ、カップの位置を合わせます。



紐を後ろで蝶結びして留めます。



ネックストラップを後ろでクロスさせて輪を作ります。



作った輪を前にまわして首にかけます。

3 ネックレスを付ける



ネックレスを首に通します。



チャームの位置を整えます。

様々なポーズで
お楽しみください

対象年齢15歳以上

※対象年齢未満の方は、保護者の方とともにお取り扱いください。

その着せ替え人形は恋をする

©福田晋一/SQUARE ENIX「着せ恋」製作委員会

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」

喜多川海夢キャストドール 取扱説明書



● セット内容

ドール本体（ヘッド+ボディ） … 1体 ※組み立て済み ※フェイスメイク済み

● 制服セット



- ① シャツ …………… 1着
- ② スカート …………… 1着
- ③ ネクタイ …………… 1本
- ④ ソックス …………… 1足
- ⑤ スクールシューズ …… 1足
- ⑥ カバン …………… 1個
- ⑦ インナー（ブラ・ショーツ） …… 1組

● 水着セット



- ⑧ 水着 …………… 1組（トップ・ボトム）
- ⑨ ネックレス …… 1点

● アクセサリー



- ⑩ アイ …………… 1組
- ⑪ ウィッグ …………… 1点
- ⑫ チョーカー …………… 1点
- ⑬ プレスレット …… 1点
- ⑭ 数珠 …………… 1連

● ご用意いただくもの

スカルピー（アイ固定用粘土）

ヘッドパーツにアイを装着する際に必要となります。アイの3～4倍の量を手の温度で温めるように揉み、柔らかくして使います。

※セットに付属しています。（写真のものと異なる場合があります）

Sカン用フック（または 太めの紐）

ヘッドパーツの取り外し・取り付けの際に必要となります。ヘッドとボディを繋いでいるSカン金具を引く時に使います。

※太めの紐をご用意いただく場合、強く引いてもちぎれにくい組み紐などのしっかりしたものをご用意ください。

● その他あると良いもの

綿素材の手袋

ドールの素材「レジン」はなめらかで滑りやすいため、綿素材の手袋があると作業がしやすくなります。

タオルなど敷布になるもの

ドール本体や外したパーツを一時的に置いておく際、タオルなどを敷いておくことで保護になります。

ドールスタンド

着替え時やスタイリング時にドールが倒れて破損しないよう、スタンドで支えるとより安心です。ない場合は座らせたり寝かせたりして、ドールを安定させて着替えやスタイリングを行ってください。

⚠️ ドールは素材の特性上、経年により黄変（変色）する場合があります。長時間紫外線（日光 等）にあてると黄変が進む場合がありますのでご注意ください。



注意（ちゅうい）

お客様へ 必ずお読みください

- 小さな部品があります。口の中に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤って飲み込む危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- とがった部分の取り扱いにはご注意ください。

この商品に関するお問い合わせ

DOLKカスタマーサポート

商品の初期不良・破損などについては弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

✉ お問い合わせフォーム



受付：24時間
対応：11:00～17:00
※土日祝・弊社休業日を除く

製造・販売元：株式会社ボーダレス ドール事業部 DOLK
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目4-19 なんばスミソビル6F

DOLK