

衣装装着方法①

! ドール製品はレジン素材でできています。壊れやすいので取扱いには十分にご注意ください。



1 ヘッドパーツを取り外す

必要なもの 太めの紐 または Sカン用フック



① Sカンを引上げて固定溝から外し、②90°横に回す。

※写真はSカンを外した状態です。ヘッドパーツの裏を開けるとSカンは固定溝に固定された状態です。



Sカンをゆっくりとヘッドパーツの首穴に取める。



メイクに触れないように注意しながら、ヘッドを外す。

! ヘッドのSカン金具を引き上げるには強い力が必要です。けがのないよう注意して行ってください。
! メイクは摩擦で剥がれることがあります。ヘッドパーツを扱う際はご注意ください。

④ 外したヘッドパーツは、安定した場所にタオルなど柔らかい布を敷いた上に置いてください。



2 ハンドパーツを取り外す

シャツを着せやすくするために、ハンドパーツを取り外します。



腕パーツをしっかり持ち、ハンドパーツを引っ張ってSカンを出す。



Sカンを90°横に回し、腕パーツの固定溝にはめて固定する。



ハンドパーツをSカンの開口部から外す。



外したハンドパーツはヘッドと一緒に置いておく。

3 インナー・ズボン・革ベルト・腰布を着せ、ブーツを履かせる

① インナーを着せる



Sカンを引っかかないように注意しながらシャツを着せる。

② ズボンを履かせ、足の革ベルトを装着する



ズボンを履かせ、革ベルトを前側でクロスさせて足裏に引っかける。



ゴムを足裏でひねってクロスさせ、足の甲へかけて固定する。



③ 腰布を巻く



腰布を右巻きで前から後ろに巻きつける。



※写真がズボンの後ろ側です



腰布のリングフックをズボンの後ろ側にあるループに引っ掛けて着せる。

④ 鞘を固定するプレートを装着する



2枚のブレードホルダー固定プレートに、革ベルトを通す。



ブレードホルダー固定プレートが外側になるよう太ももにも固定する。

⑤ ブーツを履かせる



足に巻いた革ベルトの上からブーツを履かせる。

4 立体機動装置を装着する

必要なもの 精密ドライバー

① ハーネスに立体機動装置を取り付ける



立体機動装置の取り付け部分に止められているナットを緩めて外す。



背当て付きハーネスの腰部分にある穴にボルトをはめる。



ナットを手で締めていき、最後にボルトを精密ドライバーで締めて固定する。

② ハーネスを固定する




ハーネスを後ろから着せてベルトを締めて固定する。

③ ワイヤー射出装置を取り付ける



ワイヤー射出装置内側の金具を、ハーネスの腰ベルトに差し込んで固定する。

④ ブレードホルダーを固定プレートに取り付ける



ブレードホルダーの穴を、プレートの突起にはめ込む。



⑤ ブレードグリップにブレードを差し込む



ブレードをグリップの溝にはめ込む。

5 ジャケットを着せる



両腕を後ろ側へ伸ばし、両袖からジャケットを着せていき、肩まで着せ終わったら前から見て整える。

! 本体の転倒による破損・怪我にご注意ください。

④ ジャケットの裾をマスキングテープなどで押さえておくこと、ジャケットを着せやすくなります。また、ジャケットからシャツの裾を出すには、裾子(ゆなし)やピンセットがあると挿入しやすくなります。


⑤ ジャケットを着せやすくなります。また、裾子(ゆなし)を使って袖口から挿入しやすくなります。

6 アイをはめ込む

必要なもの アイパテ (アイ固定用粘土)



ヘッドパーツのアイホールにアイを入れ、指で揉んで柔らかくしたスカルビーを丸めて伸ばし、アイの上から軽く押し付けて仮固定する。



前から見て焦点を合わせ、指でスカルビーを押し付けて固定する。

衣装の着せ方、パーツの付け外しについては、こちらでも詳しくご覧いただけます。

DOLK キャストドール 取り扱いガイド



衣装装着方法②

! ドール製品はレジン素材でできています。壊れやすいので取扱いには十分にご注意ください。

対象年齢15歳以上



© 讀山創・講談社 / 「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会

※対象年齢未満の方は、保護者の方と一緒に取扱いください。


「進撃の巨人」 エレン・イエーガー キャストドール

取り扱い説明書



7 ヘッドパーツを取り付ける

必要なもの
太めの紐 または Sカン用フック



ボディの S カンを首穴に通すようにヘッドパーツをボディに乗せる。
①Sカンを引き上げて ②90°横に回し、固定溝に S カンを固定する。

- !** ヘッドの S カン金具を引き上げるには強い力が必要です。けがのないよう注意して行ってください。
- !** メイクは摩擦で剥がれることがあります。ヘッドパーツを扱う際はご注意ください。


9 ハンドパーツを取り付ける

ハンドパーツを取り外した時の逆の手順で、ハンドパーツを S カンに引っ掛け、ハンドパーツを引っ張って 90°横に回し、S カンを固定溝から外して腕パーツに収める。

握り手ハンドパーツ～心臓を挿げよ～を取り付ける場合



S カンにハンドパーツを引っ掛ける。



ハンドパーツを引っ張って 90°横に回し、S カンを固定溝から外して腕パーツへ納める。

10 スタイリング

ウィッグや服の乱れを整えたら装着は完了です。各関節は人間と同様に動きますので、超硬質ブレードを手に持たせたり、敬礼をさせたり、様々なポーズをさせてお楽しみください。



8 ウィッグをかぶせる



ウィッグを前から軽くかぶせ、前髪を親指で抑えて固定する。
えり足の生地(ウィッグの内側)を持ち、ゆっくりと引き下げてかぶせる。

- !** ウィッグの髪だけを強くひっぱると抜けることがあります。必ずウィッグの生地を持ってかぶせてください。



● セット内容

ドール本体 (ヘッド+ボディ)	…1体	※組み立て済み ※フェイスメイク済み
衣装・装身具		
・専用ウィッグ	…1個	・インナーシャツ …1枚
・専用アイ	…2個1組	・ズボン …1本
・調査兵団ジャケット	…1着	・ロングブーツ …1足
・調査兵団マント	…1着	・立体機動装置 ブレードグリップ・ホルダー付き装置、 ブレードホルダー固定プレート 2枚
・腰巻	…1枚	・超硬質ブレード …2枚
・革ベルトセット 上半身用ハーネス、脚用固定ベルト	…1組	・握り手ハンドパーツ ～心臓を挿げよ～ …2個1組

● ご用意いただくもの

- アイパテ (アイ固定用粘土)**
ヘッドパーツにアイを装着する際には非常にぬめぬめからで滑りやすいため、綿素材の手袋があると作業しやすいでしょう。落としたり爪でメイクをこすって剥がしてしまうなどの事故も防ぐことができます。
- 太めの紐 または S カン用フック**
ヘッドパーツの取り外し・取り付けの際に必要となります。ヘッドとボディを繋いでいる S カン金具を引く時に使います。
- 精密ドライバー**
通常のドライバーより小さな精密機械用のものです。立体機動装置の取り付けに使います。

● その他 あると良いもの

- 綿素材の手袋**
ヘッド・ボディの素材「レジン」は非常にぬめぬめからで滑りやすいため、綿素材の手袋があると作業しやすいでしょう。落としたり爪でメイクをこすって剥がしてしまうなどの事故も防ぐことができます。
- ドールスタンド**
大きなサイズのドールは自立させにくく、倒れると自重で破損する可能性があります。立たせる際は、平らで安定した場所で、ドールスタンドなど支えになるものを使用すると安心です。

! ドールは素材の特性上、経年により黄変(変色)する場合があります。長時間紫外線(日光等)にあてると黄変が進む場合がありますのでご注意ください。



お客様へ 必ずお読みください。

ご注意

- 小さな部品があります。口の中に入れてください。ちごそく ちごけん 窓息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- とがった部分の取り扱いにはご注意ください。

この商品に関するお問い合わせ

株式会社ボーダレス
ドール事業部 DOLK

お問合せ kikaku@vodaless.net
上記のメールアドレスまでお問合せください。



〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋 4-2-15 パーク日本橋 302
株式会社ボーダレスVodaless カスタマーサポート係
Tel 06-6575-9393 受付時間：11時～17時(祝日・弊社休業日を除く)
ホームページ：www.dolk.jp